

MERCEDES C-KLASS S205 2014- SKYDDSGALLER Artnr: 40561

PASSAR ÄVEN BIL MED PANORAMATAK



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera bilens insynsskydd. Kan ej åter monteras.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- **Obs! Krok måste monteras enl.bild**
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:22 (ca18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2

