

PEUGEOT 3008

2:a generationen 2017-
SKYDDSGALLER Artnr. 40596
Anpassat även för bil med panoramatak



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck fast plastpluggarna på gallrets öppna rörändar
- Demontera insynsskyddet (detta kan återmonteras efter att gallret på plats) samt fäll fram baksätets ryggstöd
- Placera gallret på plats i bilen genom att föra ena ändan förbi c-stolpen medan andra ändan skjuts mot bakre sidorutan, dra sedan gallret tillbaka så båda ändarna ligger bakom c-stolpen.
- Haka fast krokarna enl. bild och dra fast med rattmuttrarna. Fäll sedan tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.16 (ca26cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB16 2

