

MONTERINGSANVISNING



Frontbåge i Rostfritt stål

Fabrikat	Modell	Årsmodell
Mercedes-Benz	Sprinter	2006-2016
Volkswagen	Crafter	2006-2018

Montering



Nedre infästning sker med T-bult i befintliga hålrum i bilens rambalk. Repetera på förarsidan och passagerarsidan.



Övre infästning monteras i befintliga M8-infästningar i bilens fotsteg enligt bilden ovan.



Montera frontbågen med tillhörande bultar, brickor och muttrar i de övre infästningarna. Montera sedan frontbågen i de nedre infästningarna. Nu är du klar för att fortsätta montera lampor.

